BRASSEUR D'AIR

P 120-2



NOTICE TECHNIQUE

-

IMPORTANT :

Pour votre sécurité, lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil.
Conservez-le soigneusement et consultez-le chaque fois que nécessaire.

Climair®
INDUSTRIE
MATÉRIEL DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION POUR INDUSTRIES ET TERTIAIRE

MISE EN GARDE

Ce ventilateur doit être installé uniquement par un électricien qualifié. Veuillez être conscient que les ventilateurs de plafond mal installés peuvent être dangereux.

A LA MISE EN SERVICE UNE ODEUR DE BRÛLÉ SE DEGAGE DU MOTEUR


Ceci est causé par la chauffe du vernis sur les enroulements et va progressivement disparaître. Le symptôme peut persister pendant huit heures.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. **Hauteur d'installation : Ne laissez pas les lames à moins de 2,4 m du sol. Vérifier qu'aucun obstacle ne gêne la rotation des pales.**
2. **Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou pour être utilisé par des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.**
3. **Cet appareil ne peut être utilisé par des enfants âgés de 0 à 8 ans. Il peut être utilisé par les enfants âgés de plus de 8 ans s'ils sont sous la surveillance continue d'un adulte. Ils doivent avoir reçu les instructions nécessaires à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et bien comprendre les dangers encourus.**
4. **Utilisez cet appareil uniquement pour brasser l'air et aérer une pièce. Ne jamais utiliser l'appareil pour un autre usage.**
5. **N'essayez jamais de démonter ou de réparer vous-même l'appareil. Dans le cas d'une réparation par une personne non compétente, la garantie est annulée.**
6. **Ne pas utiliser l'appareil avec un câble ou une fiche endommagée.**
7. **Ne jamais nettoyer ou réparer le ventilateur s'il est allumé.**
8. **Ne jamais utiliser le ventilateur en présence d'une atmosphère explosive ou de produits inflammables.**
9. **Ne jamais placer le ventilateur ou une de ses parties près d'une flamme nue, d'un four ou de toute autre appareil chauffant.**
10. **Avertissement : Il ne doit pas être possible d'accéder aux commandes du ventilateur lorsque vous êtes en contact avec de l'eau. De même, ne jamais toucher l'appareil avec des mains humides.**
11. **Ne jamais laisser le ventilateur fonctionner sans surveillance. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.**
12. **Ne pas utiliser de produit chimique ou de détergent pour le nettoyage, qui pourrait facilement abîmer ou déformer votre ventilateur.**
13. **Avant de réaliser l'entretien et le nettoyage, débranchez l'appareil.**
14. **Ne pas bouger l'appareil sans l'avoir débrancher.**
15. **Ne jamais débrancher l'appareil avant de l'avoir éteint.**
16. **Mettez l'appareil hors tension avant de monter ou de retirer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles pendant le fonctionnement.**
17. **Utilisez le ventilateur comme indiqué dans ce manuel. Nous ne recommandons pas d'autre utilisation car cela pourrait provoquer un incendie, une décharge électrique ou des blessures corporelles.**
18. **Afin de réduire le risque de choc électrique ou d'incendie, ne tentez pas de démonter l'appareil. Il ne contient pas de pièces réparables par l'utilisateur. Les réparations doivent être effectuées uniquement par votre service après-vente ou un technicien qualifié agréé.**

INSTALLATION DU CROCHET EN J

A. Assurez-vous que le crochet en J peut supporter une charge d'au moins 25 kg.
B. Une boîte de sortie non métallique ne doit pas être utilisée.
C. Ne pas lubrifier les filets du crochet de fixation.
1. Percez un avant-trou dans le matériau du plafond pour faciliter l'installation du crochet. Assurez-vous que l'avant trou ne soit pas plus grand que le diamètre du filetage des vis de montage.
2. Installez le crochet dans le trou du plafond. Le filetage de la vis de fixation doit être au moins enfoncée de 4 cm dans une solive de structure en bois pour assurer un montage sûr. Respectez au moins un écart d'au moins 3 cm entre la pointe du crochet et le plafond, comme illustré à la FIG.1.
3. Installez la boîte de sortie au plafond.



(FIG.1)

ASSEMBLAGE ET SUSPENSION DU VENTILATEUR

1. Déballez le ventilateur pour voir si tous les composants et les pièces sont complètes et en bon état.
2. Vérifiez la plaque signalétique sur la tête du moteur (11) pour voir si la tension et la fréquence sont adaptées à une utilisation locale.
3. Glissez le capot supérieur (3) sur le tube (1).
4. Glissez le capot inférieur (5) sur le tube (1).
5. Faites passer les fils (2) à travers le tube (1) et connecter au bornier de fil (10).
   IMPORTANT : Assurez-vous que le fil de terre du ventilateur soit correctement connecté au fil de terre de l'alimentation.
6. Insérez le tube (1) dans le support (8) et fixez-le avec le boulon (6) et la goupille (7). Vérifier le serrage de l'écrou hexagonal (15).
7. Fixez le capot inférieure (5) au tube (1) avec les vis de réglage (14).
8. Fixez fermement les pales (13) sur la tête du moteur (11) par vis et rondelles (12). Ne pas oublier de placer l'amortisseur (16) sous la lame pour éviter les oscillations.
9. Accrochez le ventilateur au crochet de suspension. (FIG. 1)
10. Connectez les câbles (2) à l'alimentation. (220V 50 Hz) et le fil de terre à la terre.
11. Serrez le capot supérieur (3) sur l'extrémité supérieure du tube (1) par les vis de réglage (4).





FIG.2

FONCTIONNEMENT

Pour mettre en marche le ventilateur, tourner simplement le bouton sur la position souhaitée (1,2 ou 3). Pour l'arrêter, tourner le bouton sur la position 0.




RACCORDEMENT DU REGULATEUR DE VITESSE

Fixer le régulateur au mur et enlever le capot.

Raccorder électriquement le régulateur sur la phase alimentant le ventilateur de plafond.

Une protection adaptée au pays d'installation devra être installée en amont (FIG.3 - K). L'écartement des contacts doit être supérieure à 3 mm.

Refermer le couvercle avant utilisation.




(FIG.3)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	220~240V/50~60Hz
Puissance	65 W
Longueur des pâles	142 cm
Epaisseur des pâles	0,7 mm
Longueur tige	300 mm
Vitesse maximale	280(±20) tr/min
Débit d'air	12 000 m^3/h
Poids du moteur	2,2 kg
Niveau sonore	≤65 dBA
Poids net	3,9 kg
Indice de protection	IP20

VUE ÉCLATÉE


Crochet de support
Système de fixation à adapter en fonction du type de paroi
Fil de raccordement
Rondelle elastique
Crochet de suspension
Tube
Cache supérieur
Vis de fixation
Rondelle
Cache inférieur
Boulon
Goupille
Vis
Rondelle de sécurité
Bloc terminal
support cable
Condensateur
Moteur

Consignes pour le recyclage et l'environnement



Les emballages carton et plastique sont à recycler. Pour plus d'informations et pour les autres types d'emballages nous vous invitons à consulter le site www.consignesdetri.fr. Les consignes de tri peuvent être différentes d'une ville à l'autre.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



La Directive Européenne 2012/19/EC sur les déchets des Equipements Electriques et Electroniques (RAEE), précise que les appareils domestiques usés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.
Veuillez déposer votre appareil dans un service de ramassage spécialisé ou le donner au service d'évacuation des appareils usagés de votre commune. Veuillez respecter les règlementations en vigueur. En cas de doute, veuillez demander conseil à votre centre de gestion des déchets.

L'appareil fonctionne avec un gaz à effet de serre fluoré qui peut être dangereux pour l'environnement et peut contribuer au réchauffement global de la terre s'il pénètre dans l'atmosphère.
Vous trouverez des informations supplémentaires sur la plaque signalétique.

Faites éliminer le réfrigérant contenu dans l'appareil de manière appropriée et conformément à la législation nationale en vigueur.

CE

Déclaration de conformité

La Société CLIMAIR INDUSTRIE, 7 rue Renouard Saint Loup 28000 Chartres, certifie que l'appareil suivant :

- Référence : P120-2

est conforme aux normes suivantes :

- ✓ EN 60335-1: 2012 + A11: 2014 + A12: 2017+ A13: 2017 + A14: 2019 + A1: 2019 + A2: 2019 + A15: 2021
- ✓ EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009
- ✓ EN 62233:2008
- ✓ EN IEC 55014-1:2021
- ✓ EN IEC 55014-2:2021
- ✓ EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
- ✓ EN 61000-3-3:2013+A1:2019

En vertu des directives :

- ✓ Directive basse tension 2014 / 35 / UE
- ✓ Directive comptabilité électromagnétique 2014 / 30 / UE

Les résultats des tests de l'appareil sont issus des rapports UC2209292601-S & UC2209296002-E délivrés par Foshan UC Testing and Certification Services Co.,Ltd.

Fait à Chartres, le 1er février 2023

Climair®
INDUSTRIE
MATÉRIEL DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION POUR INDUSTRIE ET TERTIAIRE
7, rue Renouard Saint Loup - 28000 CHARTRES
Tél. : 02 37 28 36 36 - contact@climair-industrie.fr
RC 384 361 143

Sébastien THEVAL - Gérant